

WÄHLEN SIE IHRE FARBEN FÜR IHRE SCHIESSJACKE ODER -HOSE AUS

Bei einer Bestellung von Sauer-Schießjacken oder Schießhosen wählen Sie auf dieser Seite die von Ihnen gewünschten Farben, entsprechend

dem Jacken- oder Hosenmodell, aus und tragen Sie diese in die spezielle Maßkarte ein.


Lederfarbpalette




Leinenfarbpalette



Stretchgewebefarbpalette



Kautschukfarbpalette („Extra“ Modelle)



Paspel-Farbpalette

